

1. Inleiding

De Heatmiser PRT/HW-N is een netwerkthermostaat voor verwarming en warm water. U regelt er de tijd en temperatuur mee voor de verwarming, en de tijd voor het warm water.

Op de thermostaat vindt u de volgende voorzieningen:

- Temperatuurweergave in °C of °F
- Weekdag/weekend en 7-dagenprogramm voor verwarming en warm water
- Vakantiemodus
- Temperatuurpauze
- Toetsvergrendeling
- Display met achtergrondverlichting
- Schakelaar voor 12V DC, 3A

2. Installatie

OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET U HET VERWARMINGSSYSTEEM EERST UITSCHAKELEN.

1. Verwijder de oude thermostaat om de bedrading bloot te leggen
2. Identificeer alle kabels en markeringen
3. Strip indien nodig de draden af (max. 6 mm)
4. Sluit de draden op de Heatmiser PRT/HW-N aan volgens de instructies hieronder
5. Schroef de montageplaat van de PRT/HW-N op de muurdoos
6. Klik de PRT/HW-N thermostaat vast op de montageplaat

Y B B2 B1 A2 A1 - +

+	+ 12V voeding
-	- 12V voeding
A1, A2	Aansluiting voor verwarming
B1, B2	Aansluiting voor warm water
Y, B	Communicatiekabels Verbind Y en B met de Y- en B-aansluitpunten op UH1, Touchpad of Netmonitor

3. Toelichting bij de symbooltjes

Verwarming AAN



Verwarming UIT (Vorstmodus blijft aangehouden)



Toetsen vergrendeld



Warm water aan/uit (HW On / HW Off)

Vakantiemodus



4. Configuratiemenu

De configuratieparameters verschijnen in de hieronder weergegeven volgorde:

nr	Beschrijving	Instelling
01	Temperatuureenheid	00 = °C 01 = °F (Standaardinstelling: 00)
02	Het schakeldifferentiaal (Differentiaal tussen in- en uitschakelen)	01-03°C (Standaardinstelling: 00)
03	Vorstmodus (Houdt vorsttemperatuur aan na indrukken aan/uitknop)	00=Ingeschakeld 01=Uitgeschakeld (Standaardinstelling: 00)
04	Vorsttemperatuur	07-12°C (Standaard 12°C)
05	Uitvoervertraging (Vertraging na in- of uitschakelen)	00-15 minuten (Standaardinstelling: 00)
06	Communicatie-ID	01-32 Uniek communicatienummer (wordt gebruikt binnen een netwerk)
07	Temperatuurlimiet hoger/lager	00-10°C (Standaardinstelling: 00)
08	Sensorselectie	00=Alleen ingebouwde sensor
09	Vloerlimietsensor	Niet gebruikt in dit model
10	Startoptimalisatie (Toegestaan aantal uren voorverwarming)	00-03 (Standaardinstelling: 00)
11	Aanpassingssnelheid (Aantal minuten om de temperatuur met 1°C te verhogen)	Alleen ter informatie
12	Weekdag/weekend of 7-dagenprogramma	00 = Weekdag/weekend 01 = 7-dagenprogramma

1. U opent het configuratiemenu door de thermostaat uit te schakelen (houd de aan/uitknop ingedrukt). Druk vervolgens de Kloктоets in en houd deze ingedrukt tot het display oplicht.
2. Het kleine nummer is het functienummer; het grote geeft de instellingswaarde weer.
3. Gebruik de Kloктоets om de functies te doorlopen
4. Gebruik de pijltoetsen om een instelling te wijzigen
5. Druk op A om te aanvaarden en op te slaan.

5. De temperatuur weergeven & instellen

Normaal wordt de huidige temperatuur weergegeven. U geeft de ingestelde temperatuur weer door eenmaal op een van de pijltoetsen te drukken. De ingestelde temperatuur wordt 5 seconden weergegeven.

U kunt deze nu veranderen door middel van de pijltoetsen.



De nieuwe instelling blijft geldig tot de volgende wijziging.

6. De klok instellen

U stelt de klok in als volgt:

- Terwijl de thermostaat aan staat, drukt u driemaal op de Kloктоets
- U kunt nu met de pijltoetsen de uren instellen
- Druk op H om te aanvaarden
- U kunt nu met de pijltoetsen de minuten instellen
- Druk op H om te aanvaarden
- U kunt nu met de pijltoetsen de dag instellen
- Druk op A om op te slaan en af te sluiten.

7. De verwarming uitschakelen

Druk eenmaal op  om de verwarming uit te schakelen. De thermostaat houdt daarna de ingestelde vorsttemperatuur (zie punt 4) aan en het symbooltje voor Vorst wordt weergegeven. Druk nogmaals op  om te annuleren.

8. Warmwaterregeling opheffen

U kunt de warmwaterregeling opheffen. Als op dit ogenblik bijvoorbeeld de warmwaterregeling uitgeschakeld is, kunt u met een druk op de A-toets de warmwaterregeling inschakelen. Als de warmwaterregeling daarentegen reeds was ingeschakeld, schakelt u met de A-toets de regeling uit. 'Timer On' of 'Timer Off' gaat knipperen wanneer de warmwaterregeling is opgeheven. De nieuwe instelling blijft geldig tot de volgende wijziging.

9. De comfortniveaus programmeren

De Heatmiser PRT/HW beschikt over een weekdag/weekend- en een 7-dagenprogramma. Voor selectie van de gewenste modus leest u het punt 'Configuratiemenu'.

De thermostaat wordt geleverd met vooraf geprogrammeerde comfortniveaus, maar u kunt deze makkelijk aanpassen. De standaardtijden zijn:

- 08.00 - 21°C (Wake: Opstaan)
- 09.30 - 16°C (Leave: Vertrekken)
- 16.30 - 22°C (Return: Terugkeren)
- 23.00 - 17°C (Sleep: Slapen)

Als u van slechts 2 niveaus gebruik wilt maken, moet u de ongebruikte niveaus instellen op ---

- Om de comfortniveaus te programmeren drukt u eerst tweemaal op de Kloктоets
- Als de thermostaat is ingesteld op het weekdag/weekend-programma, ziet u Ma-Vr verschijnen. In het 7-dagenprogramma ziet u hier Maandag.
- Gebruik de pijltoetsen om de instellingen die u wilt wijzigen te selecteren, Weekdag/Weekend of selecteer de dag voor het 7-dagenprogramma.
- Druk op H
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste tijd voor Opstaan in te voeren.
- Druk op H
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste temperatuur voor Opstaan in te voeren.
- Druk op H
- Vervolgens ziet u 'Vertrekken'.
- Herhaal de invoer voor elk tijdstip, met --- voor ongebruikte tijdstippen.

Opmerking: In het weekdag/weekend-programma zijn de 4 comfortniveaus voor elke weekdag dezelfde. In het 7-dagenprogramma kunnen voor elke dag 4 verschillende comfortniveaus worden gekozen.

10. De tijdstippen voor warm water

- Om de tijdstippen voor warm water te programmeren drukt u eerst eenmaal op de Kloктоets
- Als de thermostaat is ingesteld op het weekdag/weekend-programma, ziet u Ma-Vr verschijnen. In het 7-dagenprogramma ziet u hier Maandag.
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste starttijd in te voeren voor warm water Tijd 1
- Druk op H
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste eindtijd in te voeren voor warm water Tijd 1
- Druk op H

- Herhaal de invoer voor elk schakeltijdstip, met --.-- voor ongebruikte tijdstippen.

Note: In het weekdag/weekend-programma zijn de 4 schakeltijdstippen voor elke weekdag dezelfde. In het 7-dagenprogramma kunnen voor elke dag 4 verschillende schakeltijdstippen worden gekozen.

11. De thermostaat vergrendelen

- U vergrendelt de thermostaat door de A-toets en de pijl Omlaag 10 seconden ingedrukt te houden. Vervolgens ziet u het symbooltje Toetsen vergrendeld.
- U ontgrendelt de thermostaat door bovenstaande stap(pen) opnieuw uit te voeren.

12. De functie Temperatuurpauze

Met de Heatmiser PRT/HW-N kunt u een temperatuurpauze instellen. Tijdens deze pauze wordt voor een bepaald aantal uren een bepaalde temperatuur aangehouden. Dit is erg nuttig voor feestjes of wanneer u even het huis uit bent.

- Druk op H
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste tijdsduur voor de pauze in te voeren.
- Druk op H
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste temperatuur voor de pauze in te voeren.
- Druk op A om te aanvaarden

U ziet vervolgens de Pauze-indicatie waarop de tijdsduur wordt afgeteld.

U annuleert de pauze door de tijdsduur op 00 uren in te stellen.

13. De functie Vakantie



De Heatmiser PRT/HW-N beschikt over een vakantiefunctie. Daarmee kunt u een vakantieperiode programmeren. Tijdens een vakantie houdt de thermostaat de ingestelde vorsttemperatuur aan. Tegen het einde van de vakantieperiode schakelt de thermostaat terug over naar de geprogrammeerde instellingen, zodat uw woning warm is wanneer u thuis aankomt.

- Druk driemaal op H (totdat u het koffersymbooltje ziet)
- Gebruik de pijltoetsen om het aantal vakantiedagen in te voeren

- Druk op A om te aanvaarden



U annuleert de vakantiemodus door de tijdsduur op 00 dagen in te stellen.

14. De PRT/HW-N uitschakelen

Om de thermostaat helemaal uit te schakelen, houdt u  ingedrukt. De displayverlichting en -weergave worden uitgeschakeld. Druk eenmaal op  om de thermostaat opnieuw in te schakelen.

15. Fabrieksinstellingen herstellen

De PRT/HW-N beschikt over een functie waarmee u de fabrieksinstellingen kunt herstellen. Hierdoor worden alle instellingen teruggezet op de standaardinstelling. Om de fabrieksinstellingen te herstellen, doet u het volgende:

- Schakel de PRT/HW-N uit door  ingedrukt te houden.
- Houd de toets  en de pijl Omhoog 10 seconden ingedrukt. U ziet dan alle symbooltjes 2 seconden op het display verschijnen en vervolgens weer verdwijnen.
- De fabrieksinstellingen van de PRT/HW-N zijn nu hersteld.