

1. Inleiding

De Heatmiser TM4-TS is een tijd klok met touchscreen voor 4 zones.

- 5/2- of 7-dagenprogramma
- Programmering in 15-minuteninterval
- 4 schakeltijdstoppen per dag
- Toetsvergrendeling
- Display met achtergrondverlichting
- Voeding: 230V AC
- Output: 4 x 230V 3A

2. Installatie

OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET U HET VERWARMINGSSYSTEEM EERST UITSCHAKELEN.

1. Sluit de draden op de Heatmiser TM4-TS aan volgens de instructies hieronder
2. Schroef de montageplaat van de TM4-TS op de muurdoos
3. Klik de TM4-TS vast op de montageplaat

CH1	CH2	CH3	CH4	L	N
-----	-----	-----	-----	---	---

L	Faseaansluiting
N	Nulaansluiting
CH1	Faseschakelaar kanaal 1
CH2	Faseschakelaar kanaal 2
CH3	Faseschakelaar kanaal 3
CH4	Faseschakelaar kanaal 4

3. De TM4-TS instellen

U stelt de TM4-TS in als volgt:

- Druk op het aan/uitsymbooltje om de TM4-TS uit te schakelen
- Houd de toets **Edit** 5 seconden ingedrukt
- Vervolgens ziet u 01:01 (Het linkernummer is het functienummer; het rechter staat voor de huidige instelling)

Functies

Functie	Beschrijving
01	Aantal zones (01-04) Standaard 04

4. Normale modus

In de normale modus geeft de TM4 de huidige tijd aan. Afhankelijk van het ingestelde aantal zones beschikt u ook over de optie een zone te selecteren om deze te bekijken / bewerken.

5. Zone bekijken

Wanneer u een zone selecteert, krijgt u de zonestatus te zien. Op het display verschijnt dan **ON UNTIL** of **OFF UNTIL** het volgende schakeltijdstop.

6. De klok instellen

U stelt de klok van de TM4-TS in als volgt:

- Druk op **Clock**
- Gebruik de pijltoetsen om de tijd in te stellen
- Gebruik de toets **Day** om de dag in te stellen
- Druk op **Cancel** om af te sluiten
- Druk op **Done** om op te slaan en af te sluiten.

7. De schakeltijdstoppen programmeren

U programmeert de schakeltijdstoppen als volgt:

- Selecteer de zone die u wilt programmeren
- Druk op **Edit**
- Druk op **Time 1**
- Druk op **Day** om de dag te selecteren die u wilt programmeren. De TM4-TS beschikt over een weekdag/weekend- en een 7-dagenprogramma. Druk eenmaal op **Day** om de weekdays te programmeren; druk nogmaals op **Day** voor het weekend. Wanneer u vervolgens een derde keer de toets indrukt, verschijnt Maandag en kunt u elke dag afzonderlijk programmeren in het 7-dagenprogramma.
- Gebruik de pijltoetsen om de inschakeltijd in te stellen
- Gebruik de pijltoetsen om de uitschakeltijd in te stellen
- Druk op **Time 2** en herhaal de stappen
- Druk op **Done** om op te slaan

8. Schakeltijdstoppen kopiëren

De TM4-TS beschikt over een kopieerfunctie om het programmeren te vereenvoudigen.

U kunt er de schakeltijdstoppen van één zone naar andere zones mee kopiëren.

- Selecteer de zone die u wilt kopiëren (Deze zone begint te knippen)

- Druk op **Edit**
- Druk op **Copy**
- Selecteer de zones waarin u wilt kopiëren (Elke geselecteerde zone begint te knippen)
- Druk op **Done**

9. De zonemodus instellen

Elke zone beschikt over drie bedrijfsmodi: **Off**, **Constant** en **Auto**.

Off = De zone is permanent uitgeschakeld

Constant = De zone is permanent ingeschakeld

Auto = De zone werkt volgens de geprogrammeerde tijdsinstellingen

U stelt de modus in als volgt:

- Selecteer de zone
- Op het display wordt de huidige modus weergegeven
- Druk herhaaldelijk op **Mode** om de beschikbare modi te doorlopen
- Druk op **Done** om te aanvaarden

10. De functie Vakantie

De TM4-TS beschikt over een vakantiefunctie. Tijdens de vakantie blijven alle zones in de **Off**-modus; op het einde van de periode wordt terug naar de **Auto**-modus overgeschakeld.

- Druk op **Holiday**
- Gebruik de pijltoetsen om de duur van de vakantie te selecteren.
- Druk op **Done**

Note:

1. U annuleert de vakantie door de duur op 00 in te stellen
2. De vakantie begint dadelijk, maar de TM4-TS telt de volgende dag als de eerste dag ervan.
3. Tijdens de vakantie verschijnt op de TM4-TS het bericht **Holiday**.

11. De boostfunctie

Met de boostfunctie kunt u de programmeerbare schakeltijdstippen uitbreiden.

- Selecteer de zone
- Druk op **Boost**
- Gebruik de pijltoetsen om de boosttijd in te stellen (Programmeerbaar in intervallen van 30 minuten)
- Druk op **Done** om op te slaan

Note:

1. U annuleert de boost door de duur op 00 in te stellen
2. Tijdens de boost verschijnt op de TM4-TS het bericht **Boost**